

DERBY 19

MONTAGEANLEITUNG


6/2023

RuckstuhlSport GmbH
Sportplatzbedarf




Hergestellt in der EU

INSTALLATION FÜR DEN MOBILEN EINSATZ



ANLAGE FÜR DEN FESTEN EINBAU



ANLEITUNG FÜR DIE FUNKFERNBEDIENUNG



10 Sekunden warten!




② ON / OFF

STAND BY

③ SCORE 0-9(19)


④ TEMPS START / STOP




START

TEMPS EINSTELLEN : + 1 min. / START
- 1 min. / STOP


⑤ OFF = ②



VERWENDEN SIE KEINE GLASBOX!



2.



BATTERIE 9V


ÜBERTRAGUNG

1. 3.

1. DRÜCKEN & HALTEN SIE DIE ÜBERTRAGUNG

2. DRÜCKEN SIE DIE AUSGEWÄHLTE TASTE

3. LASSEN SIE DIE ÜBERTRAGUNGSTASTE LOS



Für eine bessere Übertragung halten Sie die Fernbedienung höher.
Das Armaturenbrett verfügt über 16 verschiedene Übertragungs-codes.
Um den Übertragungscode zu ändern, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst!